




# eラック用オプション プリンター台(ER-P5050)組立説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立てて下さい。  
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存し、正しくお使いください。

★用意していただくもの……  
手袋  
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

## 完成品




## 組立部品




プリンター台本体 × 1


## 使用小部品




キャスター取付板 × 4



ストッパー付  
キャスター × 2




ボルト(M6×12) × 16



キャスター × 2




六角レンチ(4mm) × 1



スパナ(17mm) × 1

キャスター取付板にキャスターを取り付け、それをプリンター台本体にボルトで取り付けます。  
プリンター台本体は取っ手があるほうが前側で、前側にストッパー付キャスターを取り付けてください。

取付板にキャスターを手で取り付け、本体に固定してからスパナで増し締めをしてください。



## 製品に関する お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>