BCR-002 JAN(EAN13)のチェックディジット設定

チェックディジット ON 上から順番にコードを読んでください。	チェックディジット OFF（12 桁のみ読む場合） 上から順番にコードを読んでください。
W010F01 ** Enter Setup W046604 ** Transmit EAN-13 Check Digit W010F00 Exit Setup	W010F01 ** Enter Setup W046600 Do Not Transmit EAN-13 Check Digit W010F00 Exit Setup